

SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCTIUNI



Plita electrica vitroceramica SK-3569

220-240V~50/60Hz



Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intro pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu stecarul sau cablul de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.
- Daca suprafata este crapata, opriti aparatul pentru a evita o eventuala electrocutare.
- Procesul de gatire trebuie să fie supravegheat.

Suprafata vitroceramica

- Plita este rezistenta la schimbarile de temperatura.
- Nu utilizati plita vitroceramica daca este crapata sau sparta. In cazul in care un obiect ascutit cade pe plita, aceasta se poate sparge. Consecintele unui astfel de eveniment pot fi vizibile imediat sau numai dupa un timp.
- In cazul in care apar crapaturi vizibile pe plita, deconectati imediat aparatul de la alimentarea cu energie.
- Asigurati-va ca zona de gatit si partea inferioara a vaselor de gatit sunt curate si uscate. Astfel se asigura o mai buna propagare a caldurii si se previne deteriorarea suprafetei de incalzit.
- Nu asezati vase de gatit goale pe zonele de gatit. Zona de gatit poate fi avariata in cazul in care asezati tigai goale pe aceasta. Inainte de asezarea tigaii pe zona de gatit, uscati partea inferioara a tigaii pentru a permite propagarea caldurii.

Inainte de prima utilizare

- Curatati suprafata plitei cu o carpa umeda si detergent lichid.
- In timpul utilizarii initiale, poate aparea un miros neobisnuit, acesta este normal si va disparea in mod treptat.

Utilizare

- Atingeti senzorul ON/OFF pentru cel putin o secunda. Mecanismul touch control va fi activat si plita va incepe sa functioneze.
- Temperatura suprafetei de gatit poate fi ajustata prin butonul rotativ. Poate fi, de asemenea, setata in functie de rezultatul dorit, folosind comenzile tactile ale panoului de comanda.

Intretinere si curatare

- Dupa fiecare utilizare, asteptati ca suprafata vitroceramica sa se raceasca si curatati-o. In caz contrar, toate impuritatile ramase se vor arde pe suprafata fierbinte data viitoare cand veti folosi plita.
 - Pentru intretinerea periodica a plitei vitroceramice, utilizati produse speciale de ingrijire, care creeaza un strat protector pe suprafata pentru a preveni lipirea murdariei pe aceasta.
- Inainte de fiecare utilizare a suprafetei vitroceramice, stergeti praful sau orice alte impuritati care ar putea zgaria suprafata atat de pe plita cat si de pe fundul vasului.

Specificatii tehnice

Tensiune: 220V-240V, 50/60Hz

Putere: 2200W

Numar zone gatire: 1



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.