

SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Aparat de barbierit electric 3 in 1, SK-782

220-240V~50/60Hz



Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intr-o pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu stecar sau cablu de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.

Componente

1. Aparat tuns
2. Cablu alimentare
3. Perie curatare
4. Recipient ulei
5. Accesoriu trimmer
6. Accesoriu tuns



Utilizare

Este recomandat sa utilizati noul aparat de ras zilnic timp de pana la patru saptamani pentru a permite timp parului si pielii fetei sa se obisnuiasca cu noul sistem de barbierit.

1. Porniti aparatul de ras apasand butonul de pornire / oprire.
2. Intindeti pielea cu mana libera, astfel incat firele de par sa stea in pozitie verticala.
3. Folositi curse liniare scurte.

Aplicati o presiune usoara pe capul de barbierit numai in timpul barbieritului (apasarea prea puternica poate deteriora capetele si le poate face vulnerabile la rupere).

Incarcare

1. Incarcati aparatul de ras:
 - Inainte de a-l utiliza pentru prima data.
 - Dupa ce aparatul de barbierit nu a mai fost folosit de mult timp.
 - Cand aparatul nu mai poate fi pornit si nu reprezinta defecte.
2. Pentru incarcare, asigurati-va ca aparatul de barbierit este oprit.
3. Conectati adaptorul de incarcare la suportul de incarcare si apoi la priza de alimentare.
4. Durata de incarcare este de 8 ore.

Curatare

Pentru a asigura o performanta de lunga durata, este recomandata curatarea dupa fiecare utilizare.

Asigurati-va ca aparatul de barbierit este oprit.

Demontati capul de barbierit.

Scoateți orice exces de păr.

Clatiti taietoarele (sub capul de barbierit) si capul de barbierit insusi sub apa calda curentă.

Montati din nou capul de barbierit dupa ce este uscat.



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.