


SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Aparat pentru mini clatite SK-822



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.

Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intr-o pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- Nu puneti obiecte pe suprafata aparatului, acestea vor bloca orificiile de intrare a aerului.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.

Utilizarea aparatului

1. Introduceti stecarul intr-o priza electrica corespunzatoare.
2. Indicatoarele luminoase se vor aprinde si aparatul va incepe sa incalzeasca placile antiderapante.
3. Aparatul trebuie sa fie incalzit inainte de a pune alimentele pe placi.
4. Cand temperatura placilor este suficient de ridicata, indicatorul verde se va stinge.
5. Puneti compozitia pentru clatite pe placi si coborati capacul aparatului.
6. A nu se forta sistemul de inchidere al aparatului.
7. Pe parcursul prepararii, termostatul va regla temperatura prin pornirea si oprirea aparatului in mod repetat.
8. Dupa preparare, ridicati capacul si luati clatitele de pe placi folosind o spatula din lemn sau plastic. A nu se folosi instrumente ascutite sau metalice, acestea vor avaria suprafata antiderapanta.
9. Daca doriti sa repetati procesul, coborati din nou capacul aparatului.
10. Cand indicatorul verde se aprinde din nou, puteti repeta procesul de gatire.
11. Dupa utilizare, scoateti stecarul din priza si lasati capacul aparatului ridicat pana ce acesta se raceste.

Curatare si intretinere

1. Scoateti stecarul din priza electrica.
2. Curatati aparatul doar dupa ce temperatura acestuia a scazut suficient.
3. Curatati exteriorul aparatului si suprafata placilor antiderapante cu un prosop umed.
4. Puteti folosi o perie moale pentru indepartarea resturilor alimentare de pe placi.
5. A nu se folosi substante abrazive sau obiecte ascutite pentru curatarea aparatului.

Specificatii tehnice

Tensiune: 220-240V~50/60Hz

Putere: 1400W