

# SOKANY<sup>®</sup>

## MANUAL DE UTILIZARE



### PLITA ELECTRICA YQ-2025A

220-240V~50/60Hz



## **Masuri importante de siguranta**

### **Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare**

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel puțin 3 ore înainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l in pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.

### **Inainte de prima utilizare**

- Inainte de prima utilizare, porniti plita la cea mai inalta temperatura pentru 3 - 5 minute pentru a verifica stratul protector al acesteia.
- Nu este recomandata utilizarea unor recipiente de gatit cu un diametru mai mic sau mai mare decat cel al suprafetei de gatit.

### **Folosirea aparatului**

- Porniti plita electrica pe pozitia potrivita a indicatorului in functie de temperatura dorita.
- Optiunile comutatorului rotativ:
  - 0 = OFF (oprit)
  - 1 = Incalzirea mancarurilor delicate si sosuri
  - 2 = Gatire la temperatura scazuta
  - 3 = Incalzirea unei cantitati mari de mancare
  - 4 = Prajirea carni
  - 5 = Gatire rapida

*Nota:* Lumina LED corespunzatoare unei suprafete de gatire se va stinge cand suprafata de gatire respectiva atinge temperatura selectata. Aceasta se va aprinde din nou cand plita reinceptioneaza procesul de incalzire pentru mentinerea unei temperaturi constante.

### **Curatare si intretinere**

1. Inafara de suprafetele pentru gatit, plita poate fi stearsa cu un prosop uscat si un detergent sau pudra de curatare.
2. Resturile pot fi indepartate de pe suprafetele de gatire folosind pudra de curatare.
3. Sunt recomandate solutiile de curatare din comert pentru a mentine aspectul plitei electrice.

## Specificatii tehnice

Tensiune: 220-230V, 50/60Hz

Putere: 2500W

Numar zone gatire: 2



### **CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE**

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.