

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Raft de bucatarie extensibil D4830



Componente



(1) 2 x piesa imbinare sistem extindere



(2) 6 x piesa imbinare cadru



(3) 8 x bara $\text{Ø}1.8 \times 28 \text{cm}$



(4) 6 x bara $\text{Ø}1 \times 42.7 \text{cm}$



(5) 6 x bara $\text{Ø}0.8 \times 42.7 \text{cm}$




(6) 4 x carlig detasabil



(7) 4 x capac capat bara

Asamblare


1. Introduceti cate doua bare (3) in doua dintre piesele de imbinare (2) dupa cum este reprezentat in figura de mai jos.



2. Intr-o piesa de imbinare (2), introduceti 3 bare (4) iar in cealalta 3 bare (5), pe care le uniti apoi cu o piesa de imbinare (1).



3. Introduceti barele (3) folosite in pasul 1 in piesele de imbinare (2) de la pasul 2.



4. Pentru adaugarea a inca unui nivel, repetati pasul 2, si atasati noul ansamblu in partea superioara a celui deja creat, prin intermediul a 4 bare (3).

5. Capacele (7) pot fi folosite pentru a acoperi orificiile pieselor de imbinare (2) plasate in partea superioara.

6. Odata asamblat, puteti plasa carligele (6) pe oricare dintre piesele de imbinare.

Curatare si intretinere

- Raftul poate fi demontat pentru o metoda mai eficienta de depozitare.
- Acesta poate fi sters cu o laveta si detergent, pentru indepartarea grasimilor.